

Hatékonyág a működtetésben

Távvezérlés

Az alábbi táblázat összegzi a lehetőségeket a megszakító BE/KI állapotának távvezérléséhez különböző működtetési módzatokban.

Csatlakozás	Feszültség- tekercs	Módszer	Micrologic X működtetési mód beállítás			Kizárólagos- ság ^[1]	Diagnosztikai infor- máció ^[2]
			Kézi	Auto helyi	Auto távoli		
Vezetékezés	Alapvető feszültségte- kercs (XF, MX, MN)	Nyomógomb	○	○	○		
		Vezeték nélküli nyomógomb (XB5)	○	○	○		
	Diagnosztikai & kommunikációs feszültségte- kercs (XF diag&com, MX diag&com, MN diag)	BPFE feszültség- tekercs-kapcsolódás	○	○	○		○
		Vezetéknélküli nyomógomb	○	○	○		○
		BPFE Micrologic X kioldóegységen keresztül	○	○	○		○
		Digitális bemenet (IO modul)	○	○	○		○
		Ecoreach USB porton keresztül		○	○ ^[3]	○	○
		Masterpact MTZ mobil applikáció (Bluetooth)		○		○	○
Buszmegoldás COM kommunikációs opcióval	Diagnosztikai és kommunikációs feszültségte- kercs (XF diag&com, MX diag&com, MN diag)	BPFE Micrologic X kioldóegységen keresztül		○	○		○
		Digitális bemenet (IO modul)		○ ^[3]	○	○	○
		Ecoreach USB porton keresztül		○		○	○
		SCADA IFE/EIFE/IFM interfészmodulon keresztül			○	○	○
		FDM128 IFE/EIFE interfészmodulon keresztül			○	○	○
		Ecoreach IFE/EIFE interfészmodulon keresztül			○	○	○
		Weboldal IFE/EIFE interfészmodulon keresztül			○	○	○
		Masterpact MTZ mobilapplikáció (Bluetooth)		○		○	○

^[1] A kizárólagosság azt jelenti, hogy működtetés kizárólag egyes működtetési módban végezhető el. Például, amikor a vezetékezés alapvető feszültségtekerccsel történik a működtetés, a megszakító BE/KI működtetése nyomógommbal nem élvez kizárólagosságot, mert mind a három működtetési módban használható.

^[2] A diagnosztikai funkciók részletei a B-22 oldalon olvashatók.

^[3] Amikor az I/O modul telerőtárcsái az I2/I3 állásban vannak, a működtetés csak Auto távoli módban végezhető el. Amikor a telerőtárcsák az I4/I5 állásban vannak, a működtetés csak Auto helyi módban végezhető el.