

# Modo Configuración: menú FULL

1 - 0 -  
dr C -  
C E L -  
F U N -  
F L E -  
C O N -

| Código         | Nombre/Descripción                                                                                                                                                                               | Rango de ajuste | Ajustes de fábrica |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>C O N -</b> | <b>Menú Comunicación</b><br><b>Nota:</b> Las modificaciones de los parámetros siguientes sólo se tienen en cuenta después de apagar y encender el equipo.                                        |                 |                    |
| <b>A d d</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Direc.Modbus</b><br>La dirección Modbus es ajustable desde <b>0 F F</b> a <b>2 4 7</b> . Cuando está en <b>0 F F</b> , la comunicación no está activa.               | OFF a 247       | OFF                |
| <b>E b r</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Vel. trans.Modbus</b><br><input type="checkbox"/> 4800 Bd<br><input type="checkbox"/> 9,6 Bd<br><input type="checkbox"/> 19,2 Bd<br><input type="checkbox"/> 38,4 Bd |                 | 19,2               |
| <b>E F D</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Formato Modbus</b><br><input type="checkbox"/> 8o1<br><input type="checkbox"/> 8E1<br><input type="checkbox"/> 8N1<br><input type="checkbox"/> 8N2                   |                 | 8E1                |
| <b>E t O</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Timeout Modbus</b><br>El variador detecta un fallo Modbus si no recibe ninguna solicitud Modbus en su dirección dentro de un período predefinido (timeout).          | 0,1 a 30 s      | 10 s               |
| <b>I C S -</b> | <b>Menú Input scanner</b> (los valores se expresan en hexadecimal)                                                                                                                               |                 |                    |
| <b>n P A 1</b> | <input type="checkbox"/> <b>Parámetro 1 de la dirección de lectura de Com scanner</b><br>Dirección de la primera palabra de entrada.                                                             |                 | 0C81               |
| <b>n P A 2</b> | <input type="checkbox"/> <b>Parámetro 2 de la dirección de lectura de Com scanner</b><br>Dirección de la segunda palabra de entrada.                                                             |                 | 219C               |
| <b>n P A 3</b> | <input type="checkbox"/> <b>Parámetro 3 de la dirección de lectura de Com scanner</b><br>Dirección de la tercera palabra de entrada.                                                             |                 | 0                  |
| <b>n P A 4</b> | <input type="checkbox"/> <b>Parámetro 4 de la dirección de lectura de Com scanner</b><br>Dirección de la cuarta palabra de entrada.                                                              |                 | 0                  |
| <b>O C S -</b> | <b>Menú Output scanner</b> (los valores se expresan en hexadecimal)                                                                                                                              |                 |                    |
| <b>n C A 1</b> | <input type="checkbox"/> <b>Parámetro 1 de la dirección de escritura de Com scanner</b><br>Dirección de la primera palabra de salida.                                                            |                 | 2135               |
| <b>n C A 2</b> | <input type="checkbox"/> <b>Parámetro 2 de la dirección de escritura de Com scanner</b><br>Dirección de la segunda palabra de salida.                                                            |                 | 219A               |
| <b>n C A 3</b> | <input type="checkbox"/> <b>Parámetro 3 de la dirección de escritura de Com scanner</b><br>Dirección de la tercera palabra de salida.                                                            |                 | 0                  |
| <b>n C A 4</b> | <input type="checkbox"/> <b>Parámetro 4 de la dirección de escritura de Com scanner</b><br>Dirección de la cuarta palabra de salida.                                                             |                 | 0                  |

# Modo Configuración: menú FULL

| Código     | Nombre/Descripción                                                                                                            | Rango de ajuste | Ajustes de fábrica  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| CON -      | <b>Menú Comunicación</b> (continuación)                                                                                       |                 |                     |
| ISA -      | <b>Menú de acceso a Input scanner</b> (los valores se expresan en hexadecimal)                                                |                 |                     |
| nn1        | <input type="checkbox"/> <b>Valor 1 de la dirección de lectura de Com scanner</b><br>Valor de la primera palabra de entrada.  |                 | Valor ETA           |
| nn2        | <input type="checkbox"/> <b>Valor 2 de la dirección de lectura de Com scanner</b><br>Valor de la segunda palabra de entrada.  |                 | Valor RFRD          |
| nn3        | <input type="checkbox"/> <b>Valor 3 de la dirección de lectura de Com scanner</b><br>Valor de la tercera palabra de entrada.  |                 | 8000                |
| nn4        | <input type="checkbox"/> <b>Valor 4 de la dirección de lectura de Com scanner</b><br>Valor de la cuarta palabra de entrada.   |                 | 8000                |
| OSA -      | <b>Menú de acceso a Output scanner</b> (los valores se expresan en hexadecimal)                                               |                 |                     |
| nc1<br>( ) | <input type="checkbox"/> <b>Valor 1 de la dirección de escritura de Com scanner</b><br>Valor de la primera palabra de salida. |                 | Registro de control |
| nc2<br>( ) | <input type="checkbox"/> <b>Valor 2 de la dirección de escritura de Com scanner</b><br>Valor de la segunda palabra de salida. |                 | Valor LFRD          |
| nc3<br>( ) | <input type="checkbox"/> <b>Valor 3 de la dirección de escritura de Com scanner</b><br>Valor de la tercera palabra de salida. |                 | 8000                |
| nc4<br>( ) | <input type="checkbox"/> <b>Valor 4 de la dirección de escritura de Com scanner</b><br>Valor de la cuarta palabra de salida.  |                 | 8000                |

( )

Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.