

Para la conexión de una alimentación auxiliar, remítase a los esquemas eléctricos existentes en el manual del usuario del aparato.

■ La visualización de las medidas es a propia intensidad. La pantalla alfanumérica se borra cuando la intensidad es inferior a $0,2 \times I_n$ (I_n : intensidad nominal).

■ La lectura es inoperante en los casos siguientes:

□ Intensidad inferior a $1 \times I_n$ para 1 fase.

□ Intensidad inferior a $0,4 \times I_n$ para 2 fases.

□ Intensidad inferior a $0,2 \times I_n$ para 3 fases.

■ El maxímetro no funciona para intensidades estrictamente inferiores a $0,2 \times I_n$.

Estas tres funciones pueden ser mantenidas con la ayuda de la alimentación auxiliar. En todos los casos, las protecciones largo retardo, corto retardo, instantáneo y tierra son a propia intensidad.