

Contacteurs TeSys

Contacteurs et contacteurs-inverseurs

TeSys D

Blocs de contacts auxiliaires instantanés

Blocs de contacts auxiliaires instantanés avec raccordement par vis-étriers

Utilisation recommandée pour usage courant

Pour montage de LAD 8N sur LC1 D80 à D95, un jeu de cales est à commander séparément, voir page B8/21.

Montage par encliquetage ⁽¹⁾	Nombre de contacts par bloc	Composition	Référence
Frontal	1	– – – 1 –	LADN10
		– – – – 1	LADN01
	2	– – – 1 1	LADN11
		– – – 2 –	LADN20
		– – – – 2	LADN02
	4	– – – 2 2	LADN22 LADN22S ⁽⁴⁾
		– – – 1 3	LADN13
		– – – 4 –	LADN40
		– – – – 4	LADN04
		– – – 3 1	LADN31
		4 dont 1 "F" et 1 "O" chevauchants	LADC22
Latéral (blocs de contacts compatibles uniquement avec les contacteurs bobine CA)	2	– – – 1 1	LAD8N11
		– – – 2 –	LAD8N20
		– – – – 2	LAD8N02

Pour repérage conforme à la norme EN 50012

Frontal sur contacteurs 3P et contacteurs 4P de 20 à 80 A	2	– – – 1 1	LADN11G
	4	– – – 2 2	LADN22G
Frontal sur contacteurs 4P de 125 à 200 A	2	– – – 1 1	LADN11P
	4	– – – 2 2	LADN22P

Avec contacts étanches, utilisation recommandée en ambiances industrielles particulièrement sévères

Frontal	2	– 2 – – –	LA1DX20
		1 1 – – –	LA1DX11
		2 – – – –	LA1DX02
	4	– 2 2 – –	LA1DY20 ⁽²⁾
		– 2 – 2 –	LA1DZ40
		– 2 – 1 1	LA1DZ31

Blocs de contacts auxiliaires instantanés avec raccordement par cosses fermées

Ce type de raccordement n'est pas possible pour les blocs avec 1 contact et les blocs avec contacts étanches. Pour tous les autres blocs de contacts auxiliaires instantanés, ajouter **6** en fin de référence choisie ci-dessus.

Exemple : **LAD N11** devient **LAD N116**.

Blocs de contacts auxiliaires instantanés avec raccordement par bornes à ressort

Ce type de raccordement n'est pas possible pour les LAD 8, LAD N à 1 contact et les blocs avec contacts étanches. Pour tous les autres blocs de contacts, ajouter **3** en fin de référence choisie ci-dessus.

Exemple : **LAD N11** devient **LAD N113**.

Blocs de contacts auxiliaires instantanés avec raccordement par cosses Faston

Ce type de raccordement n'est pas possible pour les LAD 8, LAD N à 1 contact et les blocs avec contacts étanches. Pour tous les autres blocs de contacts, ajouter **9** en fin de référence choisie ci-dessus.

Exemple : **LAD N11** devient **LAD N119**.

⁽¹⁾ Possibilités maximales de montage des contacts auxiliaires :

Contacteurs			Contacts additifs instantanés				Temporisés Montage frontal
Type	Nombre de pôles et calibre		Montage latéral		Montage frontal		
					1 contact	2 contacts	4 contacts
~	3P	LC1 D09...D38	1 à gauche	et –	1	ou 1	ou 1
		LC1 D40A...D65A	1 à gauche ou 1 à dr.	et –	1	ou 1	ou 1
		LC1 D80 et D95 (50/60 Hz)	1 de chaque côté	ou 2	et 1	ou 1	ou 1
		LC1 D80 et D95 (50 ou 60 Hz)	1 de chaque côté	et 2	et 1	ou 1	ou 1
		LC1 D115 et D150	1 à gauche	et –	1	ou 1	ou 1
	4P	LC1 DT20...DT40	1 à gauche	et –	1	ou 1	ou 1
		LC1 DT60A et DT80A	1 à gauche ou 1 à dr.	et –	1	ou 1	ou 1
		LC1 D40008, D65008 et D80	1 de chaque côté	ou 1	ou 1	ou 1	ou 1
		LC1 D115	1 de chaque côté	et 1	ou 1	ou 1	ou 1
		LC1 D09...D38	–	–	1	ou 1	ou 1
---	3P	LC1 D40A...D65A	–	–	1	ou 1	ou 1
		LC1 D80 et D95	–	1	ou 1	ou 1	ou 1
		LC1 D115 et D150	1 à gauche	et –	1	ou 1	ou 1
	4P	LC1 DT20...DT40	–	–	1	ou 1	ou 1
		LC1 DT60A et DT80A	–	–	1	ou 1	ou 1
		LC1 D40008, D65008 et D80	–	2	et 1	ou 1	ou 1
		LC1 D115	1 de chaque côté	–	et 1	ou 1	ou 1
		LC1 D09...D38	–	–	1	–	–
	4P	LC1 DT20...DT40	–	–	1	–	–
		LC1 DT60A et DT80A	–	–	1	–	–

⁽²⁾ Appareil muni de 4 bornes de continuité des masses de blindage.

⁽³⁾ BC : basse consommation.

⁽⁴⁾ Avec face avant rouge, pour identification de chaîne de sécurité.