

Veja como Instalar...

Antes de tudo, observe os requerimentos mínimos e recomendados para utilizar o WinSUP em sua máquina:

Configurações Mínimas

- **Processador:** Pentium 120 MHz (Pentium 600MHz recomendado)
- **Memória RAM:** 32 Mb (64 Mb recomendado)
- **Vídeo:** 800x600 pixels - fontes pequenas (16 bits de cores recomendado)
- **Espaço disponível no HD:** 26 Mb
- **Sistema Operacional:** Windows 95 (Windows 98, NT, 2000, ME ou XP recomendado)

Tendo lido atentamente a observação acima, para prosseguir com a instalação, siga as instruções abaixo:

1. Clique sobre o link WinSUP, escolha o local onde você deseja que o arquivo de instalação do WinSUP seja salvo e clique em OK. O download estará sendo realizado;
2. Após realizar o download do WinSUP, dê um duplo-clique sobre o arquivo ws2supp.exe. A seguinte janela se abrirá:



3. Na caixa de texto à esquerda digite o endereço onde você deseja descompactar o programa de instalação do WinSUP, ou procure pelo diretório através do botão “Browse...”;
 4. Clique sobre o botão “Unzip”;
 5. Vá até a pasta escolhida para descompactar os arquivos e procure por uma pasta chamada “DISK1”
 6. Dentro desta pasta de um duplo-clique no arquivo setup.exe e siga as instruções na tela.
- Qualquer dúvida ou problemas durante a instalação, mande um e-mail para atos@atos.com.br ou ligue 55 11 5547-7411