



CONEXÃO DO SEPAM ATRAVÉS SFT2841 VIA REDE ETHERNET

Logiciel Sepam
Sepam software


SFT2841




Registered




1º Escolher a opção **Conectar na rede de Sepam's**





[illegible]

6º Salvar o Sepam encontrado na opção **Salvar arquivo de configuração como...**



7º Clicar primeiro no ícone indicado pela seta vermelha e após aparecer à indicação do Sepam dar um duplo clique no Sepam encontrado

