



DIN Rail Mounting Kit for H- and J-frame Circuit Breakers

Accesorio de montaje en riel DIN para interruptores automáticos marcos H y J

Kit de montage sur rail DIN pour les disjoncteurs à châssis H et J

Retain for future use. / Conservar para uso futuro. / À conserver pour usage ultérieur.

Table / Tabla / Tableau 1 : Kit Contents / Contenido del accesorio / Contenu du kit

Part / Pieza / Pièce	Qty. / Cont. / Qté
S29305 M29305 P29305	1
DIN Mounting Plate / Placa de montaje DIN / Plaque de montage DIN	





Table / Tabla / Tableau 2 : Tools Needed / Herramientas necesarias / Outils nécessaires

Part / Pieza / Pièce
Screwdriver (Pozidriv® No. 1 or 2 or Slotted) / Desatornillador (Pozidriv® no. 1 ó 2, o de punta plana) / Tournevis (Pozidriv® n° 1 ou 2 ou plat)
Wrench (7 mm) / Llave de 7 mm / Clé (7 mm)



⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, QUEMADURAS O EXPLOSIÓN

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía (consulte la norma NFPA 70E).
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, DE BRÛLURES OU D'EXPLOSION

- Portez un équipement de protection personnel (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E.
- L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Coupez l'alimentation de l'appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l'alimentation est coupée.
- Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

INSTALLATION

INSTALACIÓN

INSTALLATION

CAUTION / PRECAUCIÓN / ATTENTION		
HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE Do not use DIN-rail mounting bracket with motor operated circuit breakers. Failure to follow this instruction can result in equipment damage.	PELIGRO DE DAÑO AL EQUIPO No utilice el soporte de montaje de riel DIN con los interruptores automáticos accionados por motor. El incumplimiento de esta instrucción puede causar daño al equipo.	RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS N'utilisez pas le support de montage de rail DIN avec les disjoncteurs à moteur. Si cette précaution n'est pas respectée, cela peut entraîner des dommages matériels.

1. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.

2. Turn off (O) circuit breaker.

3. Install circuit breaker and mounting bracket assembly (A) on DIN rail (B) as shown in **Figure 1**.
1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.


2. Desconecte (O) el interruptor automático.

3. Instale el interruptor automático y el ensamble de soporte de montaje (A) sobre el riel DIN (B) como se muestra en la **figura 1**.
1. Couper l'alimentation de l'appareil avant d'y travailler.

2. Mettre le disjoncteur hors tension (O).

3. Installer le disjoncteur et l'assemblage de support de montage (A) sur le rail DIN (B) comme indiqué à la **figure 1**.

Figure / Figura / Figure 1 : DIN Rail Mounting / Montaje en riel DIN / Montage sur rail DIN



Circuit breaker can now be placed into service.

Ahora es posible hacer funcionar el interruptor automático.

Le disjoncteur est prêt à être mis en service.

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Schneider Electric USA
3700 Sixth St SW
Cedar Rapids, IA 52404
1-888-SquareD (1-888-778-2733)
www.us.SquareD.com

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Calz. J. Rojo Gómez 1121-A
Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F.
Tel. 55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Schneider Electric Canada
19 Waterman Avenue, M4B 1 Y2
Toronto, Ontario
1-800-565-6699
www.schneider-electric.ca