


Einstieg zum Harmony Konfigurator über www.se.com

- 1.
- 2.
- 3.



Dann gelangen Sie zu dieser Seite und können die Konfiguration starten.

The screenshot shows the Schneider Electric website interface. At the top, there is a navigation bar with the Schneider Electric logo and a search bar. Below the navigation bar, there are several menu items: Produkte, Software, Services, Lösungen, Hauseigentümer, Support, and Unternehmen. The main content area features a breadcrumb trail: Startseite > Alle Produkte > Automatisierungs- und Steuerungstechnik > Drucktaster, Wahlschalter, Leuchtmelder und Joysticks. The main heading is 'Drucktaster, Wahlschalter, Leuchtmelder und Joysticks' in green. Below the heading, there is a paragraph describing the Harmony product line. A filter sidebar on the left shows 'Produkttyp / Anwendung' with options like '22 mm Drucktaster, Schalter, Leuchtmelder' (highlighted), '30 mm Drucktaster, Schalter, Leuchtmelder', '8 und 16mm Drucktaster, Schalter, Leuchtmelder', 'Aufbaugehäuse & Hängetaster', 'Funkfernsteuerung', 'Fußschalter, Zugangskontrolle und Sicherheitsschalter', and 'Joystick-Controller und Controller-Stationen'. Below this is a 'Kategorie' section with a checkbox for 'Komplette Geräte (650)'. The main content area is divided into two columns. The left column is titled '22 mm Drucktaster, Schalter, Leuchtmelder' and 'Nach Sortimenten durchsuchen (3)'. It features two product cards: 'Harmony XB4 & ZB4' and 'Harmony XB5 & ZB5'. Each card includes a small image of the product, a description, and a 'Produkte anzeigen' button. The 'Harmony XB4 & ZB4' card also has a 'Konfiguration starten' link. The right column features a promotional banner for 'Neue Universal-LED' with the text 'Einfache Auswahl...' and 'Jetzt entdecken >'. A blue arrow points from the text on the left to the 'Konfiguration starten' link in the product card.

Suchen Sie nach Artikelnummern, Produkten, Dokumenten u.v.m.

Produkte Software Services Lösungen Hauseigentümer Support Unternehmen

Startseite > Alle Produkte > Automatisierungs- und Steuerungstechnik > Drucktaster, Wahlschalter, Leuchtmelder und Joysticks

Drucktaster, Wahlschalter, Leuchtmelder und Joysticks

Das Harmony-Sortiment bietet eine große Auswahl an Drucktastern, Schaltern und Leuchtmeldern für die meisten industriellen Anwendungen. Das Harmony-Sortiment, das weltweit in Metall- und Kunststoffversionen erhältlich ist, umfasst Drucktaster für Bohrungen mit einem Durchmesser von 16, 22 und 30 mm, einschließlich drahtloser und biometrischer Lösungen, die Ihren Anforderungen an Robustheit, Sicherheit und einfache Installation entsprechen.

Filtern nach:

Produkttyp / Anwendung

- 22 mm Drucktaster, Schalter, Leuchtmelder
- 30 mm Drucktaster, Schalter, Leuchtmelder
- 8 und 16mm Drucktaster, Schalter, Leuchtmelder
- Aufbaugehäuse & Hängetaster
- Funkfernsteuerung
- Fußschalter, Zugangskontrolle und Sicherheitsschalter
- Joystick-Controller und Controller-Stationen

Kategorie

- Komplette Geräte (650)

22 mm Drucktaster, Schalter, Leuchtmelder

Nach Sortimenten durchsuchen (3)

Harmony XB4 & ZB4

Ø 22mm modulare Drucktaster, Wahlschalter und Leuchtmelder aus Metall Das modulare Metallprogramm Harmony XB4 & ZB4 mit 22mm... Ein Teil von Harmony

Produkte anzeigen

[Konfiguration starten](#)

Harmony XB5 & ZB5

Ø 22mm modulare Drucktaster, Wahlschalter und Leuchtmelder aus Kunststoff Das modulare Kunststoffprogramm Harmony XB5... Ein Teil von Harmony

Produkte anzeigen

Konfiguration starten

Neue Universal-LED

Einfache Auswahl...

Jetzt entdecken >












Dann den gewünschten Artikel auswählen.
Hier als Beispiel „Drucktaster“.

Harmony XB4 & ZB4 auswählen

Drucktaster Aufbaugehäuse

Konfigurations-ID eingeben OK ↕

Wählen Sie bitte ein Geräte zur Konfiguration aus

 Drucktaster 22 mm Durchmesser, modulare Metallprodukte, Standard oder flacher...	 Pilzdrucktaster 22 mm Durchmesser, modulare Metallprodukte.	 Not-Aus-Taster 22 mm Durchmesser, modulare Metallprodukte.	 Leuchtmelder 22 mm Durchmesser, modulare Metallprodukte, Standard oder flacher...	 Wahlschalter 22 mm Durchmesser, modulare Metallprodukte, Standard oder flacher...	 Mehrfachdrucktaster 22 mm Durchmesser, modulare Metallprodukte.
 Joystick 22 mm Durchmesser, modulare Metallprodukte.	 Potentiometer 22 mm Durchmesser, modulare Metallprodukte.	 Raue Umgebungsbedingungen 22 mm Drucktaster, aus Metall für raue Umgebungen	 Beschriftungszubehör und Blindstopfen Schildträger, Beschriftungsfeld mit Vorlage oder frei...	 Hilfe bei der Produktauswahl Nutzen Sie unser Tool, um die passenden Referenzen für Ihre Anforderungen zu...	

Harmony XB4 & ZB4 auswählen

Dann das Gerät wie gewünscht konfigurieren, erst danach kann das Gerät spezifischer angepasst werden, hierzu auf die Schaltfläche klicken.

The screenshot displays a configuration interface for 'Harmony XB4 & ZB4'. The main configuration area on the left is titled 'Drucktaster' and includes the following options:

- Zusammenstellung: Kompletgerät
- Typ des Produkts: Drucktaster
- Material des Außenrings: Chrom-beschichtetes Metall
- Form des Frontelements: Rund
- Typ des Frontelements: Flush - flacher Einbau, Standard
- Profil des Frontelements: Einbaugehäuse
- Typ der Verrastung: Ohne Rastung
- Farbe Tastenschild/Kalotte: Weiß, Schwarz, Grün, Blau, Gelb
- Beschriftung: Unbeschriftet
- Konfigurierbar: Ja, Nein

The right side of the interface shows a list of parts under the heading 'Ihre Lösung Harmony XB4 & ZB4':

- Teile 1: XB4BA31 (Drucktaster, Harmony XB4, Metall, 22mm, g...) x1
- Zubehör 0:
- ZBE101 (Hilfsschalter, Kontaktblock, Harmony XB4 u...) + HINZUFÜGEN
- ZBE102 (Hilfsschalter, Kontaktblock, Harmony XB4 u...) + HINZUFÜGEN
- ZBPA (Schutzkappe für Drucktaster, rund, flach, Ø ...) + HINZUFÜGEN
- ZBZ32 (Schildträger 30x40mm o. Schild, für Ø 22 G...) + HINZUFÜGEN


At the bottom right, there is a blue button labeled '1 Artikel In den Einkaufswagen / Konfigurieren'.

Harmony XB4 & ZB4 auswählen

Harmony+ Konfigurator

Ihre Lösung

Harmony XB4 & ZB4

 **XB4BA31**
Drucktaster, Harmony XB4, Metall, 22mm, grün, unbeschriftet, tastend, Schraubklemme, 1S

Datenblatt x 1

Konfigurieren

Und die Konfiguration starten.

Zurück zum Selektor Zum Warenkorb hinzufügen

Sie gelangen auf diese Auswahl Seite und können die Art der Beschriftung auswählen.
Als Beispiel hier Template#1 (gewählt).





Harmony XB4 & ZB4 auswählen

< Harmony+ Drucktaster Konfigurator XB4BA31

Drucktaster mit dem Harmony+ Customization Tool anpassen

Starten Sie Ihre gewünschte Konfiguration mit oder ohne einer vordefinierten Vorlage.

Das ist die schnellste und einfachste Möglichkeit individuelle Anpassungen zu erhalten. Wählen Sie einfach etwas aus, das Ihren Anforderungen entspricht, und verändern Sie es je nach Bedarf.

			
Leer	Template #1	Template #2	Template #3
Ohne Vorlage, von Grund auf	Anpassbare, vordefinierte Vorlage	Anpassbare, vordefinierte Vorlage	Anpassbare, vordefinierte Vorlage


* Eigenschaften von konfigurierten Produkten können sich ggf. von den Standardprodukten unterscheiden. Für weitere Details siehe [hier](#)

Hinweis

Harmony XB4 & ZB4 auswählen

The screenshot displays the Harmony+ Konfigurator software interface. At the top, the title bar reads "Harmony+ Konfigurator" on the left, "Drucktaster" in the center, and "Speichern" and "Fertig" on the right. Below the title bar, there are navigation icons and a "Speichern" button. The main workspace features a large green circular button with the word "START" in white, outlined with a dashed white border. A white dialog box is centered over the workspace, containing the text: "Please do not forget to click on 'complete' if you want to finalize your customization. Otherwise, the product created cannot be ordered." Below this text is a blue "OK" button. To the right of the workspace is a sidebar with two sections: "BEDRUCKUNGSART" (Print Type) and "BESCHRIFTUNG" (Labeling). The "BEDRUCKUNGSART" section includes icons for "BUCHSTAB" (Letter), "EINE ZEILE" (One Line), "ZWEI ZEILEN" (Two Lines), "SYMBOL", "SYMBOL + TEXT", "TEXT + SYMBOL", and "BILD" (Image). The "BESCHRIFTUNG" section includes a text input field containing "START", a color selection palette with black, white, blue, green, and red, a font selection dropdown set to "Arial Rounded", a size input field set to "12", and a "Fett" (Bold) checkbox. At the bottom of the interface, a blue status bar contains the text: "Um Ihr Produkt in das Fenster zu verschieben, drücken Sie SHIFT und bewegen Sie die Maus".

Dann startet die eigentliche Beschriftung über die Auswahl der „Bedruckungsart“ mit der Beschriftung und Farbwahl.
Im Beispiel weiße Schriftfarbe und 2 zeiliger Text.




Mit den Eingaben die Konfiguration abschließen.

Harmony XB4 & ZB4 auswählen

Harmony Konfigurator Drucktaster Exportieren

Alles löschen



Hydraulik
Ein

Schließen Sie Ihre Konfiguration ab


! Die Konfiguration muss vor der Bestellung abgeschlossen sein

Konfiguration per Mail zusenden
Alternativ können Sie [download](#)

Name*
e.g. John Doe


Email*
johndoe@youremail.com

Hinweis: Ihre Email Adresse wird nicht gespeichert


Ich bin kein Roboter. 
reCAPTCHA
Datenschutzerklärung · Nutzungsbedingungen

X Schließen Fertig

Abschließend besteht die Möglichkeit einer Ansicht (Kontrolle) und hinzufügen in den Warenkorb.



Kontrollansicht



Sie erhalten abschließend eine Mail über die Konfiguration mit den entsprechenden Informationen.
Die Konfigurations –ID definiert Ihre Anpassungen

