

C-kurva	
Märkström	
1	
2	
3	
4	
6	
10	
16	
20	
25	
32	
40	
50	
63	
1	
2	
3	
4	
6	
10	
16	
20	
25	
32	
40	
50	
63	
1	
2	
3	
4	
6	
10	
16	
20	
25	
32	
40	
50	
63	
D-kurva	
Märkström	
1	
2	
3	

Multi9 C60 ny serie		
Ref.nr	Benämning	Ref.nr
M9F11101	Dvärgbrytare C60N 1P C1A	24305
M9F11102	Dvärgbrytare C60N 1P C2A	24306
M9F11103	Dvärgbrytare C60N 1P C3A	24307
M9F11104	Dvärgbrytare C60N 1P C4A	24308
M9F11106	Dvärgbrytare C60N 1P C6A	24309
M9F11110	Dvärgbrytare C60N 1P C10A	24310
M9F11116	Dvärgbrytare C60N 1P C16A	24311
M9F11120	Dvärgbrytare C60N 1P C20A	24312
M9F11125	Dvärgbrytare C60N 1P C25A	24313
M9F11132	Dvärgbrytare C60N 1P C32A	24314
M9F11140	Dvärgbrytare C60N 1P C40A	24315
M9F11150	Dvärgbrytare C60N 1P C50A	24316
M9F11163	Dvärgbrytare C60N 1P C63A	24317
M9F11201	Dvärgbrytare C60N 2P C1A	24331
M9F11202	Dvärgbrytare C60N 2P C2A	24332
M9F11203	Dvärgbrytare C60N 2P C3A	24333
M9F11204	Dvärgbrytare C60N 2P C4A	24334
M9F11206	Dvärgbrytare C60N 2P C6A	24335
M9F11210	Dvärgbrytare C60N 2P C10A	24336
M9F11216	Dvärgbrytare C60N 2P C16A	24337
M9F11220	Dvärgbrytare C60N 2P C20A	24338
M9F11225	Dvärgbrytare C60N 2P C25A	24339
M9F11232	Dvärgbrytare C60N 2P C32A	24340
M9F11240	Dvärgbrytare C60N 2P C40A	24341
M9F11250	Dvärgbrytare C60N 2P C50A	24342
M9F11263	Dvärgbrytare C60N 2P C63A	24343
M9F11301	Dvärgbrytare C60N 3P C1A	24344
M9F11302	Dvärgbrytare C60N 3P C2A	24345
M9F11303	Dvärgbrytare C60N 3P C3A	24346
M9F11304	Dvärgbrytare C60N 3P C4A	24347
M9F11306	Dvärgbrytare C60N 3P C6A	24348
M9F11310	Dvärgbrytare C60N 3P C10A	24349
M9F11316	Dvärgbrytare C60N 3P C16A	24350
M9F11320	Dvärgbrytare C60N 3P C20A	24351
M9F11325	Dvärgbrytare C60N 3P C25A	24352
M9F11332	Dvärgbrytare C60N 3P C32A	24353
M9F11340	Dvärgbrytare C60N 3P C40A	24354
M9F11350	Dvärgbrytare C60N 3P C50A	24355
M9F11363	Dvärgbrytare C60N 3P C63A	24356
Ref.nr	Benämning	Ref.nr
M9F12101	Dvärgbrytare C60N 1P D1A	24625
M9F12102	Dvärgbrytare C60N 1P D2A	24626
M9F12103	Dvärgbrytare C60N 1P D3A	24627

4	
6	
10	
16	
20	
25	
32	
40	
1	
2	
3	
4	
6	
10	
16	
20	
25	
32	
40	
1	
2	
3	
4	
6	
10	
16	
20	
25	
32	
40	
C-kurva	
Märkström	
1	
2	
3	
4	
6	
10	
16	
20	
25	
32	
40	
1	
2	
3	
4	

M9F12104	Dvärgbrytare C60N 1P D4A
M9F12106	Dvärgbrytare C60N 1P D6A
M9F12110	Dvärgbrytare C60N 1P D10A
M9F12116	Dvärgbrytare C60N 1P D16A
M9F12120	Dvärgbrytare C60N 1P D20A
M9F12125	Dvärgbrytare C60N 1P D25A
M9F12132	Dvärgbrytare C60N 1P D32A
M9F12140	Dvärgbrytare C60N 1P D40A
M9F12201	Dvärgbrytare C60N 2P D1A
M9F12202	Dvärgbrytare C60N 2P D2A
M9F12203	Dvärgbrytare C60N 2P D3A
M9F12204	Dvärgbrytare C60N 2P D4A
M9F12206	Dvärgbrytare C60N 2P D6A
M9F12210	Dvärgbrytare C60N 2P D10A
M9F12216	Dvärgbrytare C60N 2P D16A
M9F12220	Dvärgbrytare C60N 2P D20A
M9F12225	Dvärgbrytare C60N 2P D25A
M9F12232	Dvärgbrytare C60N 2P D32A
M9F12240	Dvärgbrytare C60N 2P D40A
M9F12301	Dvärgbrytare C60N 3P D1A
M9F12302	Dvärgbrytare C60N 3P D2A
M9F12303	Dvärgbrytare C60N 3P D3A
M9F12304	Dvärgbrytare C60N 3P D4A
M9F12306	Dvärgbrytare C60N 3P D6A
M9F12310	Dvärgbrytare C60N 3P D10A
M9F12316	Dvärgbrytare C60N 3P D16A
M9F12320	Dvärgbrytare C60N 3P D20A
M9F12325	Dvärgbrytare C60N 3P D25A
M9F12332	Dvärgbrytare C60N 3P D32A
M9F12340	Dvärgbrytare C60N 3P D40A
Ref.nr	Benämning
M9F14101	Dvärgbrytare C60H 1P C1A
M9F14102	Dvärgbrytare C60H 1P C2A
M9F14103	Dvärgbrytare C60H 1P C3A
M9F14104	Dvärgbrytare C60H 1P C4A
M9F14106	Dvärgbrytare C60H 1P C6A
M9F14110	Dvärgbrytare C60H 1P C10A
M9F14116	Dvärgbrytare C60H 1P C16A
M9F14120	Dvärgbrytare C60H 1P C20A
M9F141025	Dvärgbrytare C60H 1P C25A
M9F14132	Dvärgbrytare C60H 1P C32A
M9F14140	Dvärgbrytare C60H 1P C40A
M9F14201	Dvärgbrytare C60H 2P C1A
M9F14202	Dvärgbrytare C60H 2P C2A
M9F14203	Dvärgbrytare C60H 2P C3A
M9F14204	Dvärgbrytare C60H 2P C4A

24628
24629
24630
24632
24633
24634
24635
24636
24653
24654
24655
24656
24657
24658
24660
24661
24662
24663
24664
24667
24668
24669
24670
24671
24672
24674
24675
24676
24677
24678
Ref.nr
24955
24956
24957
24958
24959
24960
24961
24962
24963
24964
24965
24981
24982
24983
24984

6	
10	
16	
20	
25	
32	
40	
1	
2	
3	
4	
6	
10	
16	
20	
25	
32	
40	
D-kurva	
Märkström	
1	
2	
3	
4	
6	
10	
16	
20	
25	
32	
40	
1	
2	
3	
4	
6	
10	
16	
20	
25	
32	
40	
1	
2	
3	
4	
6	

M9F14206	Dvärgbrytare C60H 2P C6A
M9F14210	Dvärgbrytare C60H 2P C10A
M9F14216	Dvärgbrytare C60H 2P C16A
M9F14220	Dvärgbrytare C60H 2P C20A
M9F14225	Dvärgbrytare C60H 2P C25A
M9F14232	Dvärgbrytare C60H 2P C32A
M9F14240	Dvärgbrytare C60H 2P C40A
M9F14301	Dvärgbrytare C60H 3P C1A
M9F14302	Dvärgbrytare C60H 3P C2A
M9F14303	Dvärgbrytare C60H 3P C3A
M9F14304	Dvärgbrytare C60H 3P C4A
M9F14306	Dvärgbrytare C60H 3P C6A
M9F14310	Dvärgbrytare C60H 3P C10A
M9F14316	Dvärgbrytare C60H 3P C16A
M9F14320	Dvärgbrytare C60H 3P C20A
M9F14325	Dvärgbrytare C60H 3P C25A
M9F14332	Dvärgbrytare C60H 3P C32A
M9F14340	Dvärgbrytare C60H 3P C40A
Ref.nr	Benämning
M9F15101	Dvärgbrytare C60H 1P D1A
M9F15102	Dvärgbrytare C60H 1P D2A
M9F15103	Dvärgbrytare C60H 1P D3A
M9F15104	Dvärgbrytare C60H 1P D4A
M9F15106	Dvärgbrytare C60H 1P D6A
M9F15110	Dvärgbrytare C60H 1P D10A
M9F15116	Dvärgbrytare C60H 1P D16A
M9F15120	Dvärgbrytare C60 1P D20A
M9F15125	Dvärgbrytare C60H 1P D25A
M9F15132	Dvärgbrytare C60H 1P D32A
M9F15140	Dvärgbrytare C60H 1P D40A
M9F15201	Dvärgbrytare C60H 2P D1A
M9F15202	Dvärgbrytare C60H 2P D2A
M9F15203	Dvärgbrytare C60H 2P D3A
M9F15204	Dvärgbrytare C60H 2P D4A
M9F15206	Dvärgbrytare C60H 2P D6A
M9F15210	Dvärgbrytare C60H 2P D10A
M9F15216	Dvärgbrytare C60H 2P D16A
M9F15220	Dvärgbrytare C60H 2P D20A
M9F15225	Dvärgbrytare C60H 2P D25A
M9F15232	Dvärgbrytare C60H 2P D32A
M9F15240	Dvärgbrytare C60H 2P D40A
M9F15301	Dvärgbrytare C60H 3P D1A
M9F15302	Dvärgbrytare C60H 3P D2A
M9F15303	Dvärgbrytare C60NH3P D3A
M9F15304	Dvärgbrytare C60H 3P D4A
M9F15306	Dvärgbrytare C60H 3P D6A

24985
24986
24987
24988
24989
24990
24991
24994
24995
24996
24997
24998
24999
25000
25001
25002
25003
25004
Ref.nr
25152
25155
25157
25158
25159
25160
25161
25164
25165
25166
25167
25183
25184
25185
25186
25187
25188
25189
25190
25191
25192
25193
25196
25197
25198
25199
25200

10	
16	
20	
25	
32	
40	
C-kurva	
Märkström	
1	
2	
3	
4	
6	
10	
16	
20	
25	
1	
2	
3	
4	
6	
10	
16	
20	
25	
1	
2	
3	
4	
6	
10	
16	
20	
25	

M9F15310	Dvärgbrytare C60H 3P D10A
M9F15316	Dvärgbrytare C60H 3P D16A
M9F15320	Dvärgbrytare C60H 3P D20A
M9F15325	Dvärgbrytare C60H 3P D25A
M9F15332	Dvärgbrytare C60H 3P D32A
M9F15340	Dvärgbrytare C60H 3P D40A
Ref.nr	Benämning
M9F17101	Dvärgbrytare C60L 1P C1A
M9F17102	Dvärgbrytare C60L 1P C2A
M9F17103	Dvärgbrytare C60L 1P C3A
M9F17104	Dvärgbrytare C60L 1P C4A
M9F17106	Dvärgbrytare C60L 1P C6A
M9F17110	Dvärgbrytare C60L 1P C10A
M9F17116	Dvärgbrytare C60L 1P C16A
M9F17120	Dvärgbrytare C60L 1P C20A
M9F17125	Dvärgbrytare C60L 1P C25A
M9F17201	Dvärgbrytare C60L 2P C1A
M9F17202	Dvärgbrytare C60L 2P C2A
M9F17203	Dvärgbrytare C60L 2P C3A
M9F17204	Dvärgbrytare C60L 2P C4A
M9F17206	Dvärgbrytare C60L 2P C6A
M9F17210	Dvärgbrytare C60L 2P C10A
M9F17216	Dvärgbrytare C60L 2P C16A
M9F17220	Dvärgbrytare C60L 2P C20A
M9F17225	Dvärgbrytare C60L 2P C25A
M9F17301	Dvärgbrytare C60L 3P C1A
M9F17302	Dvärgbrytare C60L 3P C2A
M9F17303	Dvärgbrytare C60L 3P C3A
M9F17304	Dvärgbrytare C60L 3P C4A
M9F17306	Dvärgbrytare C60L 3P C6A
M9F17310	Dvärgbrytare C60L 3P C10A
M9F17316	Dvärgbrytare C60L 3P C16A
M9F17320	Dvärgbrytare C60L 3P C20A
M9F17325	Dvärgbrytare C60L 3P C25A

25201	
25202	
25203	
25205	
25207	
25208	
Ref.nr	
25392	
25393	
25394	
25395	
25396	
25397	
25398	
25399	
25400	
25418	
25419	
25420	
25421	
25422	
25423	
25424	
25425	
25426	
25431	
25432	
25433	
25434	
25435	
25436	
25437	
25438	
25439	

Multi9 gammal serie	
Benämning	E nummer
Dvärgbrytare C60N 1P C1A	2112202
Dvärgbrytare C60N 1P C2A	2112206
Dvärgbrytare C60N 1P C3A	2112208
Dvärgbrytare C60N 1P C4A	2112210
Dvärgbrytare C60N 1P C6A	2112212
Dvärgbrytare C60N 1P C10A	2112216
Dvärgbrytare C60N 1P C16A	2112220
Dvärgbrytare C60N 1P C20A	2112222
Dvärgbrytare C60N 1P C25A	2112224
Dvärgbrytare C60N 1P C32A	2112226
Dvärgbrytare C60N 1P C40A	2112228
Dvärgbrytare C60N 1P C50A	2112230
Dvärgbrytare C60N 1P C63A	2112232
Dvärgbrytare C60N 2P C1A	2112242
Dvärgbrytare C60N 2P C2A	2112246
Dvärgbrytare C60N 2P C3A	2112248
Dvärgbrytare C60N 2P C4A	2112250
Dvärgbrytare C60N 2P C6A	2112252
Dvärgbrytare C60N 2P C10A	2112256
Dvärgbrytare C60N 2P C16A	2112260
Dvärgbrytare C60N 2P C20A	2112262
Dvärgbrytare C60N 2P C25A	2112264
Dvärgbrytare C60N 2P C32A	2112266
Dvärgbrytare C60N 2P C40A	2112268
Dvärgbrytare C60N 2P C50A	2112270
Dvärgbrytare C60N 2P C63A	2112272
Dvärgbrytare C60N 3P C1A	2112282
Dvärgbrytare C60N 3P C2A	2112286
Dvärgbrytare C60N 3P C3A	2112288
Dvärgbrytare C60N 3P C4A	2112290
Dvärgbrytare C60N 3P C6A	2112292
Dvärgbrytare C60N 3P C10A	2112296
Dvärgbrytare C60N 3P C16A	2112300
Dvärgbrytare C60N 3P C20A	2112302
Dvärgbrytare C60N 3P C25A	2112304
Dvärgbrytare C60N 3P C32A	2112306
Dvärgbrytare C60N 3P C40A	2112308
Dvärgbrytare C60N 3P C50A	2112310
Dvärgbrytare C60N 3P C63A	2112312
Benämning	E nummer
Dvärgbrytare C60N 1P D1A	2112402
Dvärgbrytare C60N 1P D2A	2112406
Dvärgbrytare C60N 1P D3A	2112408

Dvärgbrytare C60N 1P D4A	2112410
Dvärgbrytare C60N 1P D6A	2112412
Dvärgbrytare C60N 1P D10A	2112416
Dvärgbrytare C60N 1P D16A	2112420
Dvärgbrytare C60N 1P D20A	2112422
Dvärgbrytare C60N 1P D25A	2112424
Dvärgbrytare C60N 1P D32A	2112426
Dvärgbrytare C60N 1P D40A	2112428
Dvärgbrytare C60N 2P D1A	2112442
Dvärgbrytare C60N 2P D2A	2112446
Dvärgbrytare C60N 2P D3A	2112448
Dvärgbrytare C60N 2P D4A	2112450
Dvärgbrytare C60N 2P D6A	2112452
Dvärgbrytare C60N 2P D10A	2112456
Dvärgbrytare C60N 2P D16A	2112460
Dvärgbrytare C60N 2P D20A	2112462
Dvärgbrytare C60N 2P D25A	2112464
Dvärgbrytare C60N 2P D32A	2112466
Dvärgbrytare C60N 2P D40A	2112468
Dvärgbrytare C60N 3P D1A	2112482
Dvärgbrytare C60N 3P D2A	2112486
Dvärgbrytare C60N 3P D3A	2112488
Dvärgbrytare C60N 3P D4A	2112490
Dvärgbrytare C60N 3P D6A	2112492
Dvärgbrytare C60N 3P D10A	2112496
Dvärgbrytare C60N 3P D16A	2112500
Dvärgbrytare C60N 3P D20A	2112502
Dvärgbrytare C60N 3P D25A	2112504
Dvärgbrytare C60N 3P D32A	2112506
Dvärgbrytare C60N 3P D40A	2112508

Benämning	E nummer
Dvärgbrytare C60H 1P C1A	2113402
Dvärgbrytare C60H 1P C2A	2113406
Dvärgbrytare C60H 1P C3A	2113408
Dvärgbrytare C60H 1P C4A	2113410
Dvärgbrytare C60H 1P C6A	2113412
Dvärgbrytare C60H 1P C10A	2113416
Dvärgbrytare C60H 1P C16A	2113420
Dvärgbrytare C60H 1P C20A	2113422
Dvärgbrytare C60H 1P C25A	2113424
Dvärgbrytare C60H 1P C32A	2113426
Dvärgbrytare C60H 1P C40A	2113428

Dvärgbrytare C60H 2P C1A	2113442
Dvärgbrytare C60H 2P C2A	2113446
Dvärgbrytare C60H 2P C3A	2113448
Dvärgbrytare C60H 2P C4A	2113450

Dvärgbrytare C60H 2P C6A	2113452
Dvärgbrytare C60H 2P C10A	2113456
Dvärgbrytare C60H 2P C16A	2113460
Dvärgbrytare C60H 2P C20A	2113462
Dvärgbrytare C60H 2P C25A	2113464
Dvärgbrytare C60H 2P C32A	2113466
Dvärgbrytare C60H 2P C40A	2113468

Dvärgbrytare C60H 3P C1A	2113482
Dvärgbrytare C60H 3P C2A	2113486
Dvärgbrytare C60H 3P C3A	2113488
Dvärgbrytare C60H 3P C4A	2113490
Dvärgbrytare C60H 3P C6A	2113492
Dvärgbrytare C60H 3P C10A	2113496
Dvärgbrytare C60H 3P C16A	2113500
Dvärgbrytare C60H 3P C20A	2113502
Dvärgbrytare C60H 3P C25A	2113504
Dvärgbrytare C60H 3P C32A	2113506
Dvärgbrytare C60H 3P C40A	2113508

Benämning	E nummer
Dvärgbrytare C60H 1P D1A	2113602
Dvärgbrytare C60H 1P D2A	2113606
Dvärgbrytare C60H 1P D3A	2113608
Dvärgbrytare C60H 1P D4A	2113610
Dvärgbrytare C60H 1P D6A	2113612
Dvärgbrytare C60H 1P D10A	2113616
Dvärgbrytare C60H 1P D16A	2113620
Dvärgbrytare C60H 1P D20A	2113622
Dvärgbrytare C60H 1P D25A	2113624
Dvärgbrytare C60H 1P D32A	2113626
Dvärgbrytare C60H 1P D40A	2113628

Dvärgbrytare C60H 2P D1A	2113642
Dvärgbrytare C60H 2P D2A	2113646
Dvärgbrytare C60H 2P D3A	2113648
Dvärgbrytare C60H 2P D4A	2113650
Dvärgbrytare C60H 2P D6A	2113652
Dvärgbrytare C60H 2P D10A	2113656
Dvärgbrytare C60H 2P D16A	2113660
Dvärgbrytare C60H 2P D20A	2113662
Dvärgbrytare C60H 2P D25A	2113664
Dvärgbrytare C60H 2P D32A	2113666
Dvärgbrytare C60H 2P D40A	2113668

Dvärgbrytare C60H 3P D1A	2113682
Dvärgbrytare C60H 3P D2A	2113686
Dvärgbrytare C60H 3P D3A	2113688
Dvärgbrytare C60H 3P D4A	2113690
Dvärgbrytare C60H 3P D6A	2113692

Dvärgbrytare C60H 3P D10A	2113696
Dvärgbrytare C60H 3P D16A	2113700
Dvärgbrytare C60H 3P D20A	2113702
Dvärgbrytare C60H 3P D25A	2113704
Dvärgbrytare C60H 3P D32A	2113706
Dvärgbrytare C60H 3P D40A	2113708

Benämning	E nummer
Dvärgbrytare C60L 1P C1A	
Dvärgbrytare C60L 1P C2A	
Dvärgbrytare C60L 1P C3A	
Dvärgbrytare C60L 1P C4A	
Dvärgbrytare C60L 1P C6A	
Dvärgbrytare C60L 1P C10A	
Dvärgbrytare C60L 1P C16A	
Dvärgbrytare C60L 1P C20A	
Dvärgbrytare C60L 1P C25A	

Dvärgbrytare C60L 2P C1A	
Dvärgbrytare C60L 2P C2A	
Dvärgbrytare C60L 2P C3A	
Dvärgbrytare C60L 2P C4A	
Dvärgbrytare C60L 2P C6A	
Dvärgbrytare C60L 2P C10A	
Dvärgbrytare C60L 2P C16A	
Dvärgbrytare C60L 2P C20A	
Dvärgbrytare C60L 2P C25A	

Dvärgbrytare C60L 3P C1A	
Dvärgbrytare C60L 3P C2A	
Dvärgbrytare C60L 3P C3A	
Dvärgbrytare C60L 3P C4A	
Dvärgbrytare C60L 3P C6A	
Dvärgbrytare C60L 3P C10A	
Dvärgbrytare C60L 3P C16A	
Dvärgbrytare C60L 3P C20A	
Dvärgbrytare C60L 3P C25A	