



Come verificare modello rele e versione firmware da PC

- 1) Con il software EasergyPro connettersi al relè selezionando il pulsante "ON"



- 2) scegliere la porta com

- 3) selezionare il pulsante collegare



- 4) sullo schermo del pc avremo informazioni relative al modello del rele e versione firmware

