

En una red trifásica + neutro, si conecto mi interruptor automático o interruptor diferencial de esta forma, ¿funciona?

Conexión aguas arriba

Conexión de la carga

Tipo de la carga

Tipo de interruptor con VIGI	Monofásico	Monofásico	Bifásico	Bifásico	Bifásico	Trifásico	Trifásico
Vigi iC60	Protección OK Test no OK	Protección OK Test OK	Protección OK Test no OK	Protección OK Test no OK	Protección OK Test OK	Protección OK Test OK	Protección OK Test OK
iC60 RCBO	Protección OK Test OK	Protección OK Test OK	Protección OK Test no OK	NA	NA	Protección OK Test OK	Protección OK Test no OK
Vigi iCV40 iCV40	Protección OK Test no OK	Protección OK Test OK	Protección OK Test no OK	Protección OK Test no OK	Protección OK Test OK	Protección OK Test OK	Protección OK Test OK
iID	Protección OK Test no OK	Protección OK Test OK	Protección OK Test no OK	NA	NA	Protección OK Test OK	Protección OK Test OK
ID REDs	Protección OK Test no OK	Protección OK Test OK	Protección OK Test no OK Recloser no OK	NA	NA	Protección OK Test OK	Protección OK Test no OK Recloser no OK
NSXm & NSX	Protección no OK Test no OK	Protección OK Test OK	Protección OK Test OK	Protección OK Test OK	Protección OK Test OK	Protección OK Test OK	Protección OK Test OK

Cómo funcionan la protección diferencial y la función de "prueba" en función del tipo de dispositivo y la configuración de red