


HƯỚNG DẪN CÁCH KẾT NỐI CAPE ADVC 3 VỚI PHẦN MỀM WSOS5 BẰNG CỒNG MẠNG LAN 10BASE T


1. Kiểm tra địa chỉ IP của CAPE ADVC 3:

Cách truy cập: Từ Main menu nhấn phím mũi tên hướng xuống  cho tới khi màn hình hiển thị thư mục Engineer Menu.



Các thư mục trong thanh lệnh Engineer Menu

2. Tại TELEMETRY MENU, truy cập configure Ports > 100BASE T:




3. Kích hoạt cổng 100BASE-T:



4. Kiểm tra & ghi nhận địa chỉ IP của CAPE ADV3:




5. **Chỉnh lại IP trong máy thành 192.168.1.100:**



6. Kiểm tra thử đã nhận IP chưa?

CMD>PING 192.168.1.100




Nếu có các lệnh IP trả về tất là máy đã nhận được IP.

7. Kết nối CAPE ADVC 3 với phần mềm WSOS5 thông qua cổng mạng LAN:



8. Online bằng phần mềm WSOS5:



9. Sau khi kết nối thành công:

